


Insight Video（包含 Insight SE）安卓平台使用指南


1. 从我们网站下载 Insight Video，具体链接如下：<http://www.argusfpv.com/files/insight.apk>
2. 首先，手机 Wi-Fi 连接 Insight 的 SSID（格式：IN-XXXXXX）



3. 然后安装软件完毕后，打开 Insight Video 主界面，请留意以下区域说明



4. 先选择你将要观看的分辨率，然后点“Stable”或者“Quick”按钮进行图像播放
Stable：为图像质量和稳定而优化
Quick：优化传输速度



5. 点击视频内容区域，图像将会全屏显示，屏幕左侧蓝色按钮会根据手机系统的不同而显示不同形态或者文字。



6. 点击蓝色按钮会显示 PWM 控制界面，如果你有连接云台等设备，则可以直接控制其转动。

