

## 关于 Argus Insight (钛色版本)在 PC 平台中的使用教程

自 2018 年初我们公司便开始推出 Insight SE, 在第一版的基础上增强发射功率, 增加了稳定性, 有声输出(需要软件支持, 可以用于电视转播), 对各平台软件的兼容性整合, 如 QgroundControl、MissionPlanner 等。



以下就是 PC 平台中使用的详细教程步骤:

首先, 我们要先正确连接好运动相机或者其他有 HDMI 输出接口的设备, 保证 Insight 产品的电源充足稳定, 具体硬件使用指导请访问 [www.argusfpv.com](http://www.argusfpv.com) 下载查阅, 下面是这个软件的下载链接。

Insight1.6 <http://www.argusfpv.com/files/insight.rar>

下载之后, 把 RAR 文件解压缩, 在目录有三个应用程序和一个安装指导文本, 请安装前仔细阅读, 钛色版 Insight 请使用 insight\_se.exe, 这里我们以 Windows 10 为例, 由于 Windows 10 的安全性问题, 为保证安装和使用正常, 请按照教程进行。由于各个 Windows 10 版本的不同, 过程会有少许的差异, 可以在网上搜索或者联系我。


首先要确认你的电脑设备可以正常使用 5G Wi-Fi 网络, 然后连接 Insight 的 SSID (格式为: IN-XXXXXX), 如下图:




连接好无线网络后 (使用 Insight 产品时请断开其他一切网络连接), 在应用图标上单击右键, 选择 “以管理员身份运行”。




然后在程序窗口点击“Start”即可观看图像




然后你可以通过 Resolution 菜单来选择你所需要的分辨率



然后你可以通过 Audio 菜单选择是否声音功能（如果你观看有声视频的话）



你还可以通过双击红圈处达到全屏观看的效果



以下有部分使用注意事项，用户请注意

以下有部分使用注意事项，用户请注意

- 1, 保证地面端电量充足，天空端供电稳定。
- 2, 连接好相机或者电视盒等。
- 3, 保证你的电脑无线网卡支持 5G Wi-Fi
- 4, 连接 Insight 产时必须先断开其他一切网络连接
- 5, 部分相机可能出现兼容性问题，不能显示图像或者只能工作在 720P 分辨率，使用软件时可以尝试在软件菜单选择 720P 选项来检测问题。